



Die acht kleinen Stege an der oberen Hüllenhälfte sollten nach dem Laminieren mit einem scharfen Teppichmesser durch die obere Folie und das Papier eingeritzt und nach innen umgeknickt werden. Man verhindert damit, dass sich die Innenscheibe nach dem Zusammenbau nur schwer drehen lässt.



