



Die acht kleinen Stege
an der oberen Hüllenhälfte
sollten nach dem Laminieren
mit einem scharfen Teppich-
messer durch die obere Folie und
das Papier eingeritzt und nach innen
umgeknickt werden. Man verhindert
damit, dass sich die Innen-
scheibe nach dem Zusam-
menbau nur schwer drehen
lässt.



